

## ロクラク USB SDK 機能一覧

レベル:

- 1 : レベル 1
- 2 : レベル 2
- 3 : レベル 3

分類	関数名	レベル	機能
構築	CUSBLib	1	オブジェクトを構築します
	Open	1	ロクラクと接続します
	Close	1	ロクラクとの接続を切断します
状態取得	GetStatus	1	ロクラクの状態を取得します
	GetResult	1	コマンドの実行結果を取得します
	GetState	1	ロクラクの状態を取得します
ファイル送受信	SendFile	1	PC ファイルをロクラクへ送信します
	ReceiveFile	1	ロクラクから PC ファイルを受信します
	ReceiveBMP	1	サムネイル画像のビットマップを受信します
	AbortTransfer	1	ファイル転送を中断します
録画・再生	SetInputPort	1	録画時の入力ポートを設定します
	SetTVChan	1	チューナの受信チャンネルを設定します
	SetAudioBitrate	1	音声ビットレートを設定します
	SetEncodeDisplayFilter	1	録画時の解像度フィルタを設定します
	PassThrough	1	パススルーを開始します
	RecordStream	1	録画を行います
	PlayStream	1	再生を行います
	PlayJump	1	指定位置へジャンプして再生を継続します
	Stop	1	録画 / 再生を停止します
	Slow	1	スロー再生を行います
	Fast	1	早送り再生を行います
	Rewind	1	巻戻し再生を行います
	Freeze	1	一時停止を行います
	Still	1	スチル再生を行います
Normal	1	通常再生を行います	
ファイル操作	GetFileList	1	ファイル一覧を取得します
	LockFile	1	ファイルを保護 / 保護解除します
	DeleteFile	1	ファイルを削除します
	RenameFile	1	ファイルの名前を変えます
	GetFreeSize	1	ディスクの空き領域の大きさを取得します
	GetTotalSize	1	ディスク全体の大きさを取得します
ファイル編集	CopyFile	2	ファイルをコピーします
	JoinFile	2	ファイルを結合します
	SplitFile	2	ファイルを分割します
	TruncFile	2	ファイルの後ろを切詰めます
PCサーバ機能	PlayFile	3	ロクラクで PC ファイルを再生します
	RecoreFile	3	ロクラクから PC ファイルへ録画します
録画予約	AddReserve	1	録画予約を追加します
オーバーライド可能な関数	SetErrorMsg	1	エラーコードを文字列に変換します
	Password	1	ライセンスパスワードを設定します
静的関数	FormatErrorMsg	1	GetLastErrorのエラーコードを文字列に変換します
情報取得	IsOpened	1	オープンされているかを返します
	GetErrorMsg	1	エラーメッセージを返します
	GetErrorCode	1	エラーコードを返します
	GetDetailCode	1	エラー詳細コードを返します
	GetProgress	1	進行状況を返します
	GetMajorVersion	1	ファームウェアのメジャーバージョン番号を返します
	GetMinorVersion	1	ファームウェアのマイナーバージョン番号を返します
	GetFirmType	1	ファームウェアのタイプを返します